Floppy_2

Sheet 01



File: board-sheet01.kicad_sch

Sheet 02





File: board-sheet02.kicad_sch


Sheet 03



File: board-sheet03.kicad_sch


J18C
J18B
J18A
22-27-2031-03
GND
+12V
-12V
220nF
C16
220nF
C14
C15
100uF
R29
33k
IC2B
LM4558N
SUMME_1
LM4558N
IC2A
C11
220nF
R30
4k7
R31
4k7
X1
1503_09
GND
Floppy Orgel
Verstärker
Floppy_2
Sheet: 1/3


J1B
J1A
22-27-2021-02
J2B
J2A
22-27-2021-02
J3B
J3A
22-27-2021-02
J4B
J4A
22-27-2021-02
J5B
J5A
22-27-2021-02
J6B
J6A
22-27-2021-02
J7B
J7A
22-27-2021-02
J8B
J8A
22-27-2021-02
GND
C1 220nF
C2 220nF
C3 220nF
C4 220nF
C5 220nF
C6 220nF
C7 220nF
C8 220nF
R1 1k
R2 1k
R3 1k
R4 1k
R5 1k
R6 1k
R7 1k
R8 1k
R11 25k
R12 25k
R13 25k
R14 25k
R15 25k
R16 25k
R17 25k
R18 25k
R24 22k
R25 22k
R27 10k
R28 10k
LM324N
IC1B
IC1C
GND
GND
SUMME_1
Floppy Orgel Verstärker
Floppy_2
Sheet: 2/3



Floppy Orgel Verstärker

Floppy_2

Sheet: 3/3